



ECG RK 1740

Rychlovarná konvice

Product code: 341110334958

EAN: 8592131300965

- Nerezové provedení
- Skryté topné těleso
- Modré podsvícení
- Objem 1,7 litru

- Objem 1,7 l
- Nerezové provedení
- Skryté topné těleso

- 360° otočná základna s navíjením kabelu
- Odnímatelný a omyvatelný filtr proti vodnímu kameni

- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Modré podsvícení
- Příkon 2000 W

Technické parametry

Příkon (W)	2000
Napětí (V/Hz)	220-240 ~ 50/60
Druh napájení	Síťový
Délka kabelu (cm)	70
Pojistka proti přehřátí	Ano

Popis produktu

Skryté topné těleso	Ano
Objem konvice (l)	1.7
Odjímatelný filtr proti vodnímu kamení	Ano
Nastavení teploty vody	Ne

Ukazatel množství vody	Ano
Automatické vypnutí	Ano
Světelná signalizace provozu	Ano
Zvuková signalizace	Ano
Otočný podstavec pro navíjení kabelu	Ano
Protiskluzové podložky	Ano
Ergonomická rukojeť	Ano

Design

Barevné provedení	Nerez s broušeným povrchem, černá
Materiál	Nerez, plast

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	200
VÝŠKA (MM)	240
HLOUBKA (MM)	150
HMOTNOST (KG)	1.0

Hmotnost & rozměry (Brutto)

ŠÍŘKA S OBALEM (MM)	220
VÝŠKA S OBALEM (MM)	230
HLOUBKA S OBALEM (MM)	180
HMOTNOST S OBALEM (KG)	1.2

Moderní a praktická varná konvice

Varná konvice **ECG RK 1740** v nadčasovém nerezovém provedení je ideálním pomocníkem do každé moderní kuchyně. Matný nerez minimalizuje ulpívání otisků prstů na povrchu, což jistě ocení uživatelé v každé domácnosti. Dlouhou životnost tohoto spotřebiče zajišťuje speciální středový konektor STRIX.



Připravte kávu pro velkou návštěvu

S konvicí ECG snadno připravíte nápoje i pro velkou návštěvu. Můžete v ní uvařit až **1,7 l vody**. Díky praktickému ukazateli vody s modrým podsvícením budete mít stále dokonalý přehled. Konvice je vybavena světelnou signalizací provozu a po uvaření vody i automatickým vypnutím. Manipulaci s konvicí vám usnadňuje ergonomická rukojeť a otočná základna (360°).



Snadná údržba není problém

Při údržbě a čištění spotřebiče jistě oceníte **vyjímatelný filtr** proti vodnímu kameni. Který lze jednoduše vyndat, vyčistit, omýt a následně opět snadno dát do konvice. Z praktických důvodů je konvice vybavená i několika **bezpečnostními prvky**. V její výbavě nechybí pojistka proti přehřátí při zapnutí bez vody. Dokonalou stabilitu spotřebiče zajišťují protiskluzové podložky.

