

ECG ST 818

Topinkovač

Product code: 340810084958
EAN: 8592131300736

- Pro 2 toasty
- Nerezové provedení
- Plynulá regulace
- Funkce přihřívání a rozmrazování

Dvouštěrbinový topinkovač v elegantním provedení snadno a rychle připraví křupavé topinky, tousty i jiné druhy pečiva. Ideální teplotu pro dokonalé opečení do výsledné zlatavé barvy, si budete moci pohodlně nastavit pomocí otočného termostatu v jednom ze sedmi stupňů. Z funkcí jistě využijete praktickou funkci přihřívání anebo rozmrazování. O činnost přístroje budete informováni prostřednictvím červených světelných kontrolek umístěných v tlačítkách. Ke snadné údržbě Vám napomůže praktická vyjímatelná zásuvka na drobky, kterou po použití jednoduše vysypete. O bezvadnou stabilitu se postarají protiskluzové nožičky.

- Dvouštěrbinový
- Plynulá regulace
- Automatické vypnutí
- Funkce přihřívání a rozmrazování
- Zásuvka na zbytky pečiva
- Světelná signalizace provozu
- Příkon 800 W

Technické parametry

Příkon (W)	800
Napětí (V/Hz)	220-240 ~ 50
Délka kabelu (cm)	100
Automatické vypnutí	Ano

Popis produktu

Počet štěrbin	2
Rozpékač pečiva	Ne
Automatické centrování toustů	Ano
Počet toastů	2
Podsvětlená tlačítka	Ne
Rozmrazování	Ano
Ohřev	Ano
Přerušení nastaveného programu	Ano
Regulace teploty	7
Zásuvka na zbytky pečiva	Ano
Světelná signalizace	Ano
Úložiště kabelu	Ne
Zvuková signalizace	Ano

Dizajn

Barva	Bílá/šedá

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	271
VÝŠKA (MM)	168
DÉLKA (MM)	173
HMOTNOST (KG)	1.1

Hmotnost & rozměry (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	320
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	202
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	214
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	1.5

Topinky snadno a rychle



Dvouštěrbinový topinkovač **ECG ST 818** s příkonem 800 W v nerezovém provedení vám snadno pomůže s přípravou večeře nebo snídaně. Je jedno, jestli se pustíte do přípravy topinek nebo toastů, protože ideální teplotu snadno nastavíte otočným ovladačem. Na výběr máte celkem **sedm stupňů intenzity**, od lehkého prohřátí, přes zlatavé zbarvení, až po řádné opečení. Vedle toho lze přístroj využít i k přihřívání nebo rozmrazování pečiva.

Jednoduché používání i údržba



O provozu spotřebiče informují kontrolky umístěné přímo v tlačítkách. V případě potřeby není problém jedním stiskem program přerušit a pečivo vyjmout. Není třeba se obávat, že by vás každá taková příprava stála spoustu času. Po skončení stačí pouze vytáhnout **tácek**, na který padají drobečky, vysypat ho a můžete uklízet. Snadné manipulaci dopomůže i nízká hmotnost 1,14 kilogramu a také praktická přihrádka pro napájecí kabel, který má délku 1 metr.