

ECG SP 4015 Chop&Cut

Sekáček potravin

Product code: 100000672527

EAN: 8592131307711

- Pro pohodovou přípravu surovin pro teplou i studenou kuchyni
- Plynulý chod a vysoký výkon
- Konstrukce čepele ve tvaru písmene S umožňuje efektivní sekání syrových potravin
- Vhodný pro sekání zeleniny, ovoce, bylinek, masa a dalších druhů potravin
- Vhodné pro přípravu pyré, zeleninových salátů, dětské výživy a pomazánek
- 4 nerezové rotační nože pro optimální výsledky
- Vícestupňové tlačítko umožňující regulaci výkonu
- 2 rychlosti ovládání, velká ovládací tlačítka pro snadné ovládání
- Velká odolná plastová nádoba s objemem 1,5 l vhodná pro sekání velkého množství ingrediencí
- Velmi výkonný 400 W motor
- Luxusní design z nerezové oceli
- Hladký provoz a snadné čištění
- Možnost rozložení všech součástí pro snadné čištění
- Protiskluzový gumový kroužek na dně mísy pro lepší stabilitu a bezpečnou pracovní polohu
- Odnímatelné ochranné kryty nožů pro bezpečné skladování a manipulaci
- Stěrka pro snadné vyjmutí rozmixovaných surovin
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Výkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Výkon: 400 W

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	180
VÝŠKA (MM)	300
DÉLKA (MM)	140
HMOTNOST (KG)	1.2

Hmotnost & rozměry (Brutto)

ŠÍŘKA S OBALOVÝM MATERIÁLEM (MM)	285
VÝŠKA S OBALEM (MM)	209
HLOUBKA S OBALEM (MM)	
HMOTNOST S OBALEM (KG)	1.4

Všestranné využití

Elektrický sekáček **ECG SP 4015 Chop&Cut** je univerzálním pomocníkem, který vám pomůže při přípravě svačin i hlavních jídel. Hravě s jeho pomocí nasekáte čerstvé bylinky a maso, připravíte ovocná a zeleninová pyré nebo třeba lahodnou pomazánku. K dispozici máte **plastovou nádobu** s celkovou kapacitou **1,5 l**. Na spodní straně najdete **protiskluzový kroužek**, který zajišťuje perfektní stabilitu na kuchyňské lince.



Odolné nerezové nože

Sekáček potravin ECG SP 4015 Chop&Cut využívá výkonný 400W motor **4 nerezové rotační nože**. Vybírat můžete ze **2 rychlostních stupňů**. S pomocí tlačítek v horní části spotřebiče tak pohodlně zvolíte vhodnou intenzitu sekání pro daný recept. Jednotlivé části spotřebiče je možné snadno rozložit a v případě potřeby důkladně vyčistit. Součástí vybavení je i **stěrka**, která vám pomůže méně plýtvat jídlem. Nechybí ani **ochranné kryty nožů**, které je spolehlivě zamezí nepříjemnému poranění i předčasnému opotřebení čepelí.

