



## ECG EWS 1063 DQD

### Automatická pračka

Product code: 100000840955

EAN: 8592131239647

- Přední plnění
- LED displej
- 6 kg prádla
- Energetická třída: D



- Kapacita: 6 kg
- 1000 ot./min
- Energetická účinnost: D
- 15 programů
- Přehledný LED displej
- Indikátor času na displeji
- Indikátor chybových hlášek na displeji
- Spotřeba: 65 kWh za 100 cyklů
- Spotřeba vody: 43 l/cyklus
- Délka referenčního programu: 3:00 hod

- Délka referenčního programu: ½ náplň 2:30 hod
- Hlučnost: 76 dB
- Odložený start
- Aquastop hadice
- Systém vyrovnávání stability
- Detekce polovičního plnění
- Eco program
- Program pro alergiky
- Kojenecký program
- Rychlý program

- Funkce zrychlení pracího cyklu
- Demontovatelná horní deska
- Nerezový buben
- Dětský zámek/pojistka
- Objem bubnu: 41 l
- Průměr otvoru: 33cm
- Průměr dveří: 44 cm
- Tlak vody: 0,1-1 Mpa
- Max. příkon: 1850 W
- Rozměr produktu (v x š x h): 85 x 60 x 42 cm

## Technické parametry

Max. příkon (W)	1850
Jmenovitá kapacita (kg)	6
Max. počet otáček za minutu	1000
EEl	80
Třída energetické účinnosti	D
Index prací účinnosti	1.04
Spotřeba energie za 100 cyklů (kWh)	65
Vážená spotřeba vody za cyklus (l)	43
Délka referenčního programu (hod)	3
Délka referenčního programu ½ náplň (hod)	0.10416666666667
Hlučnost (dB)	76
Třída emisí hluku	B
Vypnutý stav (W)	0.5
Pohotovostní režim (W)	1
Pohotovostní režim při připojení na síť (W)	N/A
Automatické dávkování detergentu	ne
Twin Jet Systém	-
Parní funkce	ne

Typ motoru	AC
Připojení k Wifi	ne
Možnost připojení na teplou vodu	ne
Funkce samočištění	ne

## Popis produktu

Přidání prádla během praní	Ano
Systém vyrovnání stability	Ano
Systém vyvažování prádla	Ano
Aquastop hadice	Ano
Přívodní a odpadní hadice v balení	Ano
Odložený start / konec	Ano

## Programy

Počet programů	15
Auto program	ne
Speciální programy	Ano
Tlačítko na nastavení teploty	Quick, Baby

## Design

Materiál bubnu	Nerez
Objem bubnu ( l)	41
Průměr bubnu (cm)	47
Max. úhel otevírání dveří (°)	160
Průměr otvoru pračky (cm)	33
Průměr dveří ( cm)	44
Délka napájecího kabelu ( cm)	160

## Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	597
VÝŠKA (MM)	845
HLOUBKA (MM)	416
HMOTNOST (KG)	60.5

## Hmotnost & rozměry (Brutto)

ŠÍŘKA S OBALEM (MM)	641
VÝŠKA S OBALEM (MM)	881
HLOUBKA S OBALEM (MM)	467
HMOTNOST S OBALEM (KG)	62.0

## Úzká pračka na 6 kilo prádla

Předem plněná pračka **ECG EWS 1063 DQD** se s kapacitou **6 kg prádla** skvěle hodí i do čtyřčlenných domácností. U tohoto modelu nemusíte příliš řešit rozměry. Díky hloubce pouhých 42 cm je ideální do menších bytů, do kterých byste standardní spotřebič vtěsnali jen těžko.

Samotné ovládání je velmi jednoduché. Tvoří ho hlavní otočný volič určený k nastavení programů a tlačítka, kterými navolíte doplňkovou funkci. Přehledný displej zobrazuje zbývající čas pracího cyklu a informuje vás o aktuálním nastavení spotřebiče.



## Bohatá programová nabídka

Na výběr máte z **15 programů** od těch základních až po ty speciální. Matky s malými dětmi ocení **Kojenecký program** nebo **Program pro alergiky**. V případě nedostatku času vám jistě přijde vhod Rychlý program. Referenční program pak trvá 3 hodiny a při poloviční náplni pouze 2,5 hodiny.



Jistě také využijete doplňkovou funkci v podobě zrychlení pracího cyklu. A díky funkci odložený start můžete odložit praní až o několik hodin.

## Za chodu se ani nehne

Pračka ECG EWS 1063 DQD dosahuje maximální hlučnosti pouhých 76 dB a spadá tak do třídy hlučnosti B. K tichému chodu výrazně přispívá také unikátní **system vyrovnání stability**, díky němuž se pračka za provozu téměř nehne.



## Efektivní Aquastop

Z bezpečnostních důvodů je pračka ECG vybavená **Aquastop** hadicí. V případě úniku vody z přívodní hadice dochází k uzavření přívodu vody k pračce. Nemusíte mít proto strach z vytopení vašeho bytu nebo bytu sousedů. Aquastop je **efektivní ochrana** vaší domácnosti **před vytopením**.



**Dětský zámek** je praktickým bezpečnostním prvkem, který ocení především rodiny s dětmi. Zámek aktivujete stiskem dvou vyznačených tlačítek na ovládacím panelu. Máte tak jistotu, že vaše nenechává děti pračku omylem nepřenastaví. Zámek deaktivujete stejným způsobem.