



## ECG EH 1886 Double Elektrischer Topf

Product code: 100001382472

EAN: 8592131308527

- Eine neue Art zu kochen, ohne dass man einen Herd braucht
- Für den täglichen Gebrauch
- Breites Spektrum von Anwendungen
- Gesamtvolumen des Behälters: 3 l

- Eine neue Art zu kochen, ohne dass man einen Herd braucht
- Für den täglichen Gebrauch
- Breites Spektrum von Anwendungen
- Sehr einfach zu bedienen und zu warten
- Gesamtvolumen des Behälters: 3 l
- Dieser Topf ist für die Zubereitung einer Vielzahl von Gerichten geeignet
- Im Haupttopf/Topf bereiten Sie folgendes vor:
  - Saucen
  - Suppen
  - Pasta
  - Reisbrei (Congee)

- Gedünstetes Essen
- Gebratenes Essen
- Im Dämpfaufsatz bereiten Sie vor:
  - gesundes Dämpfen fast aller Arten von Lebensmitteln
- 2 Leistungsstufen:
  - langsamer: bis zu 450 W
  - schneller: bis zu 900 W
- Der maximale Temperaturbereich liegt bei 195 °C
- Mühelose Wartung des Innenbehälters: einfach mit Wasser ausspülen und mit einer Serviette oder einem Tuch abwischen
- Der Hauptbehälter darf nicht in Wasser getaucht werden

- Sicherung
- Überhitzungsschutz
- Ständige Überwachung, Umrühren und eventuelles Aufgießen sind erforderlich
- In der Verpackung finden Sie:
  - Gerätekörper mit Heizeinheit
  - nicht herausnehmbarer rostfreier Behälter mit Antihaf-Oberfläche
- <li class="sub-description">glasdeckel
  - rostfreier Dämpfaufsatz
  - abnehmbares 1m langes Kabel
- Nennspannung: 220-240 V~ 50-60 Hz
- Nennleistung: 900 W

## Technische Parameter

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Anschlusswert (W)     | 900             |
| Spannung (V/Hz)       | 220-240 ~ 50/60 |
| Wärmeisolierte Griffe | Ja              |
| Kabellänge (cm)       | 100             |

## Produktbeschreibung

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Behältervolumen (l)              | 3       |
| Ölkapazität                      | -       |
| Betriebstemperatur-Bereich       | 0-195°C |
| Stufenlose Temperatureinstellung | Nein    |
| Temperaturreglung                | Nein    |
| 3D Erwärmung                     | -       |
| Reiszubereitung                  | Ja      |
| Zubereitung von Pilaw            | Ja      |
| Einbacken, Braten                | Nein    |
| Herstellung von Marmelade        | Nein    |
| Kochen                           | Ja      |
| Dünsten                          | Ja      |
| Dampfkochen                      | Ja      |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Braten                   | Ja                  |
| Erwärmung                | Ja                  |
| Langsames Kochen         | Nein                |
| Intuitives Display       | -                   |
| Verzögerter Start        | Nein                |
| Bedienung                | Manuelle Bedienung  |
| Warmhaltefunktion        | Nein                |
| Zeitgeber                | Nein                |
| Akustische Anzeige       | Nein                |
| Optische Anzeige         | Ja                  |
| Herausnehmbarer Behälter | Nein                |
| Behälterfläche           | Antihaft-Oberfläche |
| Klarsichtdeckel          | Ja                  |
| Antirutsch-Unterlagen    | Nein                |
| Trennbares Kabel         | Ja                  |

## Design

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Farbige Ausführung | Weiß                 |
| Material           | Kunststoff/Edelstahl |

## Zubehör

|              |      |
|--------------|------|
| Rührschaufel | Nein |
|--------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Spachtel                | Nein |
| Grillgitter             | Nein |
| Frittierkorb            | Nein |
| Dampfkoch-Gitter        | Ja   |
| Messbecher              | Nein |
| Schöpflöffel            | Nein |
| Halter für Schöpflöffel | Nein |
| Halter für Schöpflöffel | Nein |

## Gewicht & gröÙe

|              |     |
|--------------|-----|
| BREITE (MM)  | 320 |
| HÖHE (MM)    | 225 |
| LÄNGE (MM)   | 260 |
| GEWICHT (KG) | 1.9 |

## Gewicht & gröÙe (Brutto)

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| BREITE SAMT VERPACKUNG (MM)  | 270 |
| HÖHE SAMT VERPACKUNG (MM)    | 200 |
| TIEFE SAMT VERPACKUNG (MM)   | 270 |
| GEWICHT SAMT VERPACKUNG (KG) | 2.3 |

## Elektrischer Topf und Dampfgarer – 2in1

Der elektrische Topf **ECG EH 1886 Double** ist ein weiterer großartiger Küchenhelfer, der das Kochen so einfach wie möglich macht. Er bietet eine unschätzbare Kombination aus **einem elektrischen Topf** und einem **Dampfgarer aus Edelstahl**, die Sie nicht nur für die Zubereitung traditioneller tschechischer Gerichte, sondern auch für ausländische Spezialitäten verwenden können.



Machen Sie Ihrer Familie eine ehrliche Suppe, eine köstliche Sauce oder versuchen Sie es mit gesundem Dämpfen. Mit dem neuen Produkt von ECG ist das ein Kinderspiel.

### Überdurchschnittliche Kapazität

Die Basis des Topfes ist eine Heizeinheit mit einem Edelstahlbehälter mit einem **Fassungsvermögen von 3 Litern**. Die Soße reicht für die ganze Familie, und es bleibt immer noch genug für den nächsten Tag übrig. Dank der **Antihafbeschichtung** müssen Sie nicht befürchten, dass Ihr Essen anbrennt. Die anschließende Reinigung ist daher ebenfalls kinderleicht.



Der **Dampfgarer aus rostfreiem Stahl** eignet sich hervorragend zum Dämpfen. Neben Gemüse können Sie auch Ihre Lieblingsknödel aufwärmen, die wie frisch gekocht schmecken.

Das Gerät verfügt außerdem über einen transparenten **Glasdeckel**, dank dem Sie immer einen perfekten Überblick über die zubereiteten Speisen haben.

### Einfache Leistungseinstellung

Beim Kochen können Sie **2 Leistungsstufen** (450 oder 900 W) mit einer Höchsttemperatur von ca. 195 °C verwenden. Sie können die Leistung einfach mit dem Drehschalter einstellen.



Der elektrische Topf ECG EH 1886 Double ist ein adäquater Ersatz für die normalen Töpfe, die Sie normalerweise beim Kochen auf dem Herd oder der Kochstelle verwenden, und ist sehr **einfach zu bedienen**. Wie beim konventionellen Kochen müssen Sie jedoch auf das Essen achten, es umrühren oder Wasser hinzufügen.

### Sicher und leicht zu reinigen

Obwohl die Reinigung sehr einfach ist, indem man den Behälter mit Wasser ausspült und mit einem Tuch abwischt, sollte man nicht vergessen, dass es sich um ein Elektrogerät handelt. Tauchen Sie den Hauptbehälter nicht in Wasser ein. Für die Wartung werden Sie das **abnehmbare Netzkabel** zu schätzen wissen. Dank der Länge von 1 Meter müssen Sie sich keine Sorgen um den Abstand zur Steckdose machen.



Aus Sicherheitsgründen ist der Topf mit einem praktischen **Überhitzungsschutz** ausgestattet.