

Nepostradatelný pomocník do kuchyně

Rozšířte vybavení své kuchyně o tyčový mixér **ECG RM 800** a usnadněte si s ním přípravu celé řady jídel. Ať už chystáte zeleninové pyré, ovocné smoothie, nebo třeba bešamelovou omáčku, s tímto praktickým pomocníkem máte skvělou příležitost posunout úroveň své gastronomie o stupínek výš. Mixér je vyveden v **prémiovém nerezovém designu** a ovládá se **jediným tlačítkem**. Intenzitou stisku přitom můžete jednoduše **regulovat jeho rychlost**, takže mixování vždy bez potíží přizpůsobíte aktuálním potřebám. Jmenovité napětí tohoto mixéru činí 220–240 V (50/60 Hz). **Přívodní kabel je kroucený**, a tak můžete s mixérem bez problému pracovat i dál od elektrické zásuvky.

Výkon i kvalita

S tyčovým mixérem ECG máte přípravu svých oblíbených pokrmů pod naprostou kontrolou. Přispívá k tomu vysoce kvalitní **nerezový rotační nůž se 4 čepelemi**, silný **800W DC motor** i **lehká konstrukce**, díky níž se s mixérem velmi pohodlně manipuluje. Praktická je zde pak i speciální **ochrana proti poškrábání nádobí**. Mixér vás navíc potěší i překvapivě **nízkou hlučností**.



Praktické příslušenství navíc

K tyčovému mixéru ECG RM 800 od nás dostanete i sadu praktického příslušenství, které pole působnosti tohoto šikovného kuchyňského pomocníka výrazně rozšiřuje. Využívat můžete **sekáček zeleniny** s nádobou o objemu 500 ml. Také zde máte k dispozici **dvě šlehací metly** (dvojitou a drátěnou). A samozřejmě nechybí ani mixovací **nádoba** – její objem je dostatečných 600 ml.

