

ECG RZ 11F

Рисоварка

Product code: 100002201208
EAN: 8592131001831

- Объем 1 л
- Подходит для приготовления любых видов риса
- Макс. 700 г риса
- Антипригарная съемная чаша

- Готовит все виды риса
- Емкость 1 л
- Макс. 700 г риса
- Неприлегающая поверхность
- Автоматическое поддержание температуры после окончания процесса приготовления (до 5 часов). Индикатор поддержания температуры приготовления
- Предохранитель
- Защита от перегрева
- Входная мощность 400 Вт

Техническая спецификация

Входная мощность (Вт)	400
Напряжение / частота (В / Гц)	220-240 ~ 50/60
Длина шнура питания (см)	110
Теплоизолированные ручки	да
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	да
предохранитель	да
защита от перегрева	да

Спецификация продукта

емкость контейнера	1
Максимальный вес риса перед варкой (г)	700
Вид риса	Все типы
Настройка температуры	Нет
3D нагрев	Нет
Рисоварка	да
Кипячение	да
Нагрев	да
Тушение	Нет
Поверхность чаши	Непригарающая
Отложенный старт	Нет
Режим управления	Ручной
Поддержание температуры после приготовления	до 5 часов
Цифровой таймер	Нет
Звуковая индикация	Нет
Индикатор питания	да
Съемная чаша	да
Прозрачная крышка	да
Нескользящие ножки	да
Съемный шнур питания	Нет

Дизайн

Цвет отделки	белый
материал	пластик

Аксессуары

Мерная чаша	да
Лопатка	да

Вес & Габариты

ШИРИНА (ММ)	243
ВЫСОТА (ММ)	203
ДЛИНА (ММ)	243
ВЕС (KG)	1.4

Вес & Габариты (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	245
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	205
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	245
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	1,86

Компактная рисоварка для небольших семей



Рисоварка **ECG RZ 11F** — идеальный выбор для одного человека, пары или небольшой семьи, которые хотят готовить рис просто и без лишних усилий. Благодаря мощности **400 W** и объёму чаши **1 литр** она может приготовить до **700 g сырого риса**, чего достаточно для нескольких порций. Устройство подходит для **всех видов риса**, поэтому вы сможете наслаждаться классическим белым рисом, басмати или жасмином всегда с идеальной консистенцией.

Простой в использовании и безопасный в эксплуатации



Использование рисоварки очень простое благодаря **ручному управлению** и наглядной **световой индикации**, которая информирует о работе устройства. За безопасность во время приготовления отвечают **предохранительный механизм** и **защита от перегрева**. Комфорт при обращении обеспечивают **теплоизолированные ручки**, а **противоскользящие ножки** гарантируют устойчивость на кухонной столешнице. Благодаря этому рисоварка является надежным помощником при ежедневном приготовлении пищи.

Практичные функции для удобного приготовления пищи



Внутренняя чаша с **антипригарным покрытием** предотвращает пригорание и одновременно значительно облегчает очистку. После завершения приготовления рисоварка может автоматически **поддерживать температуру до 5 часов**, поэтому рис остаётся тёплым даже если основное блюдо ещё не готово. Практичными являются также **съёмная чаша** и **прозрачная крышка**, благодаря которым вы можете контролировать процесс приготовления. В комплект также входят **мерный стакан и лопатка**, поэтому вы можете начать готовить сразу после распаковки.