

ECG AF 10600 Dual Stack

Horkovzdušná fritéza

Product code: K00000281128
EAN: 8592131002395

- Dvě nádoby 5 + 5 l pro přípravu více jídel
- 9 automatických programů pro snadné vaření
- Samostatné nastavení obou nádob
- Digitální dotykové ovládání s LED displeji
- Příkon 2200 W a horkovzdušná příprava

Dvě samostatné fritovací nádoby s celkovým objemem 10 l.

Kapacita horní nádoby 5 l a spodní nádoby 5 l.

Možnost přípravy pokrmů v jedné nebo obou nádobách současně.

Nezávislé nastavení programu, času a teploty pro každou nádobu.

9 automatických programů včetně hranolků, masa, ryb, pizzy a sušení ovoce.

Digitální dotykové ovládání a dva přehledné LED displeje.

Příkon 2200 W a cirkulace horkého vzduchu.

Teplotní rozsah běžných programů 80–200 °C.

Režim sušení ovoce s nastavením 40–90 °C.

Časovač podle zvoleného režimu až 720 minut.

Vyjímatelné nádoby s nepřilnavým povrchem.

Automatické pozastavení po vysunutí nádoby a pokračování po jejím vrácení.

Tepelně izolovaná madla, protiskluzové nožky a zvuková signalizace.

Horkovzdušná příprava bez nutnosti přidávat olej.

Příkon: 2200 W.

Napájení: 220–240 V / 50–60 Hz.

Délka kabelu: 0,8 m.

Rozměry (V × Š × H): 39,2 × 29,5 × 44 cm.

Hmotnost: 8,8 kg.

Technické parametry

Příkon (W)	2200
Napětí (V/Hz)	220–240 V / 50–60 Hz
Tepelně izolovaná madla	Ano

Popis produktu

Objem nádoby (l)	5 + 5
Rozsah pracovní teploty	80–200 °C
Plynulé nastavení teploty	Ano
Regulace teploty	Ano
3D ohřev	Ano
Příprava rýže	Ne
Příprava pilaf	Ne
Zapékání, pečení	Ne
Výroba marmelády	Ne
Vaření	Ne
Dušení	Ne
Vaření v páře	Ne
Smažení	Ano
Ohřev	Ne
Pomalé vaření	Ne
Intuitivní displej	Ano
Odložený start	Ne
Ovládání	Digitální dotykové
Udržování teploty	Ne
Časovač	Ano
Zvuková signalizace	Ano
Světelná signalizace	LED
Vyjímatelná nádoba	Ano
Povrch nádoby	Nepřilnavý povrch
Průhledná poklice	Ne
Protiskluzové podložky	Ano
Odjímatelný kabel	Ne

Design

Barevné provedení	Černá
Materiál	Plast PP (polypropylen)

Příslušenství

Míchací lopatka	Ne
Špachtle	Ne
Grilovací mřížka	Ne
Fritovací koš	Ano
Mřížka na vaření v páře	Ne
Odměrka	Ne

Naběračka	Ne
Držák na naběračku	Ne

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	
VÝŠKA (MM)	
DÉLKA (MM)	
HMOTNOST (KG)	

Hmotnost & rozměry (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	

Dvě nádoby, dvojnásobná porce možností



Chcete připravit hlavní jídlo i přílohu bez zbytečného přemýšlení, co dát do fritézy jako první? Horkovzdušná fritéza **ECG AF 10600 Dual Stack** nabízí **dvě samostatné nádoby po 5 litrech**, takže můžete připravovat různé dobroty současně. Nádoby jsou uspořádané nad sebou, a přístroj tak využívá místo na kuchyňské lince praktickým způsobem. S **celkovým objemem 10 litrů** a příkonem **2200 W** se neztratí ani při vaření pro více strávníků.

Oblíbené pokrmy na pár dotyků



Na domácí hranolky, kuřecí křidélka, ryby, hovězí maso i pizzu máte k dispozici **9 přednastavených programů**. Nechybí ani režimy pro kuřecí nugetky, koláč, drobné pečivo nebo **sušení ovoce**. Stačí vybrat nádobu, zvolit program a spustit přípravu na **digitálním dotykovém panelu**. O aktuální teplotě a zbývajícím čase vás informují samostatné **LED displeje**, takže máte o vaření vždy dobrý přehled.

Každá nádoba podle vašich představ



Každé jídlo si zaslouží správnou teplotu a dobu přípravy. Proto můžete pro horní a spodní nádobu **nezávisle nastavit program, teplotu i čas** a zvolit, zda bude v provozu jedna, nebo obě současně. Běžné programy pracují s teplotami až **200 °C**, zatímco režim sušení ovoce umožňuje i šetrnější nastavení **40–90 °C**. Praktický časovač přizpůsobí délku přípravy zvolenému režimu, u sušení až na **720 minut**.

Jednoduché používání a snadná údržba



Smažení horkým vzduchem vám umožní připravit oblíbené pokrmy **bez nutnosti přidávat olej**. Vyjímatelné nádoby s **nepřilnavým povrchem** navíc usnadňují manipulaci i následné čištění. Když nádobu během přípravy vysunete, fritéza její chod automaticky pozastaví a po zasunutí znovu pokračuje. Potěší i **tepelně izolovaná madla**, protiskluzové nožky a zvukový signál oznamující dokončení programu.