

ECG RK 1040

Rychlovarná konvice

Product code: 341110244958
EAN: 8592131300835

- Nerezové provedení
- Modré podsvícení
- 360° základna s možností uložení kabelu
- Objem 1,0 l

- Objem 1,0 l
- Nerezové provedení
- Středový konektor

- Skryté topné těleso
- 360° otočná základna s navíjením kabelu
- Odnímatelný a omyvatelný filtr proti vodnímu kameni

- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Modré podsvícení
- Příkon 1370 – 1630 W

Technické parametry

Příkon (W)	1370 - 1630
Napětí (V/Hz)	220-240 ~ 50/60
Druh napájení	Síťový
Délka kabelu (cm)	70
Pojistka proti přehřátí	Ano

Popis produktu

Skryté topné těleso	Ano
Objem konvice (l)	1
Odjímatelný filtr proti vodnímu kameni	Ne
Nastavení teploty vody	Ano
Ukazatel množství vody	Ano
Automatické vypnutí	Ano
Světelná signalizace provozu	Ano
Zvuková signalizace	Ano
Otočný podstavec pro navíjení kabelu	Ano
Protiskluzové podložky	Ano
Ergonomická rukojeť	Ano

Design

Barevné provedení	Broušená nerez, černá
Materiál	Nerez, plast

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	204
VÝŠKA (MM)	209
DÉLKA (MM)	143
HMOTNOST (KG)	0.8

Hmotnost & rozměry (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	220
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	206
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	158
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	0.9

Ideální pro malé rodiny



Varná konvice **ECG RK 1040** v nerezovém provedení vám pomůže s přípravou vašeho oblíbeného nápoje. Luxusně působící a odolný matný nerez minimalizuje ulpívání otisků prstů na povrchu, což jistě ocení každý uživatel. Manipulaci s konvicí vám usnadňuje **ergonomická rukojeť** a základna, která lze otočit o 360°.

Kompaktní a výkonná



Tento model je díky **objemu 1 l** vhodným pomocníkem do menších domácností a méně početných rodin. Díky praktickému ukazateli vody s modrým podsvícením budete mít stále dokonalý přehled o hladině vody. Konvice je vybavena světelnou signalizací provozu a po uvaření vody i **automatickým vypnutím**.

Snadné čištění a dokonalá bezpečnost



Při údržbě a čištění spotřebiče jistě oceníte **vyjímatelný filtr** proti vodnímu kameni. Filtr lze jednoduše vyndat, vyčistit, omýt a následně opět snadno dát do konvice. Z praktických důvodů je konvice vybavená i několika **bezpečnostními prvky**. V její výbavě nechybí pojistka proti přehřátí při zapnutí bez vody. Dokonalou stabilitu spotřebiče zajišťují protiskluzové podložky.