

ECG ST 13730

Topinkovač

Product code: 340810394958
EAN: 8592131306400

- Příprava až 4 toastů najednou
- 7 stupňů intenzity
- Automatické centrování toustů
- Funkce rozmrazování, přihřívání, automatické vypnutí

- Příprava až 4 toastů najednou nebo 2 celých krajíců chleba či baget
- Regulace intenzity opečení
- 7 stupňů intenzity
- Funkce rozmrazování
- Funkce přihřívání
- Automatické vypnutí
- Plastové provedení
- Automatické centrování toustů
- Protiskluzové nožičky
- Zásuvka na drobky
- Podsvícené kontrolky provozu
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Délka přívodního kabelu: 95 cm
- Příkon: 1350 W

Technické parametry

Příkon (W)	1350
Napětí (V/Hz)	220-240 ~ 50
Délka kabelu (cm)	95
Automatické vypnutí	Ano

Popis produktu

Počet štěrbin	2
Rozpékač pečiva	Ne
Automatické centrování toustů	Ano
Počet toastů	4
Podsvětlená tlačítka	Ano
Rozmrazování	Ano
Ohřev	Ano
Přerušení nastaveného programu	Ano
Regulace teploty	7
Zásuvka na zbytky pečiva	Ano
Světelná signalizace	Ano
Úložiště kabelu	Ne
Zvuková signalizace	Ano

Dizajn

Barva	Bílá

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	450
VÝŠKA (MM)	230
DÉLKA (MM)	210
HMOTNOST (KG)	1.9

Hmotnost & rozměry (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	450
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	230
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	210
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	2.6

Snídaně pro celou rodinu



Extra velký toustovač **ECG ST 13730** je jako stvořený pro dlouhé rodinné snídaně a brunche – pojme totiž až **4 kusy toustů**, dva velké krajíce chleba nebo rozpůlenou bagetu. Skvěle také funguje v případě, kdy potřebujete pečivo pouze **rozmrazit nebo přihřát**.

Snadná údržba



Toustovač **ECG ST 13730** je vybaven praktickou vychytávkou, která vám značně usnadní jeho údržbu. Jedná se o šikovnou **zásuvku**, která pojme všechny opadané drobky z toustovače. Odpadá tím složité dolování zbytků pečiva z útrob přístroje - v případě potřeby zásuvku jednoduše vyjmete a vysypete.

Promyšlený do detailu



Toustovač **ECG ST 13730** disponuje celou řadou chytrých vychytávek, které přispívají k jeho snadné a bezpečné obsluze. Zatímco **protiskluzové nožičky** zabraňují nechtěnému posuvu přístroje po pracovní ploše, podsvícené kontrolky provozu podávají informaci o jeho chodu. **Intenzitu ohřevu** si můžete nastavit dle vlastních preferencí, ať už holdujete lehce opečenému chlebu či řádně křupavému zlatavému toustu.